


Hinweise zur Produkthaftung

- Ihre Fenster bzw. Türen sind mit einem hochwertigen Hebeschiebe-Beschlag ausgestattet. Die Bedienung ist einfach und problemlos, trotzdem sollten Sie sich diese Anleitung genau durchlesen und die Bedienungshinweise beachten.
In Ihrem eigenen Interesse vergessen Sie auch bitte nicht die Gefahren- und Unterlassungshinweise!
- Bewahren Sie diese Bedienungs- und Wartungsanleitung für alle Fälle auf und informieren Sie auch andere Benutzer über den Inhalt dieser Anweisung.
- Prüfen Sie, ob ein Bedienungsaufkleber am Fenster notwendig ist bzw. ob dieser angebracht ist.
- Damit Ihre Fenster auf Jahre hinaus funktionsfähig sind, beachten Sie bitte die Pflege- und Wartungsanleitung!

Bedienung


- ❶ schließen
- ❷ öffnen/schieben




Wartung

Um die Funktion von Hebeschiebe-Beschlägen (HS) für Fenster und Fenstertürflügel zu erhalten, sind mindestens jährlich folgende Wartungsarbeiten durchzuführen:

- Beschlagsteile, die sicherheitsrelevanten Charakter haben, sind in regelmäßigen Abständen auf Verschleiß zu kontrollieren.
- Alle beweglichen Teile und Verschlussstellen der Hebeschiebe-Beschläge sind zu fetten. ↴
- Es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden, die den Korrosionsschutz der Beschlagsteile nicht beeinträchtigen.




MACO
RAIL-SYSTEMS
SCHIEBEBESCHLÄGE




Bedienungs- und Wartungsanleitung
Hebeschiebe-Beschläge

Gefahren- und Unterlassungshinweise


Verletzungsgefahr
(Einklemmen) von Körperteilen
im Öffnungspalt zwischen
Flügel und Rahmen.




Absturzgefahr.



Zusatzbelastung des Flügels
unterlassen.



Einbringen von Hindernis-
sen in den Öffnungspalt zwi-
schen Flügel und Rahmen
unterlassen.



Allgemeine Tipps für Ihr Fenster

Ein gutes Fenster kann mehr als nur Luft und Licht
hereinlassen:

Es ist gestaltendes Element und gleichzeitig ein Bauteil, an den
hohe technische Anforderungen gestellt werden.

Außer der wichtigen Pflege der Beschlagteile sollten Sie auch
noch die Oberfläche, die Verglasung und die Dichtung laufend
überprüfen und schadhafte Stellen sofort ausbessern.


Zur Reinigung keine ätzenden Mittel, nur Seifenwasser
verwenden!

Die Beschlagteile nicht überstreichen!


Einsetzen des Schiebeflügels

Den folgenden Ausführungen muss durch die Fachbetriebe
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, da die Montage
nicht mehr im Einflussbereich des Beschlägeherstellers liegt!

Führungsschiene C




- 1 Schiebeflügel auf der
Laufschiene abstellen.
- 2 Den Flügel aufrichten.
- 3 Die oberen Führungen an
den Seiten des Flügels
anschrauben




Führungsschiene mit Blende und universal nieder:

- 1 Flügel in die obere Führung
einfädeln und anschließend
auf der Laufschiene unten
abstellen




- 2 Die oberen Führungen
an den Seiten des
Flügels anschrauben



Einstellarbeiten am Fenster

Diese Einstellarbeiten an den Beschlägen sowie das Aus- und
Einhängen der Flügel sind ausschließlich vom Fachbetrieb
durchzuführen.



Die gleichen Pflege- und Wartungshinweise gelten auch für
alle Fenstertypen, die in dieser Anleitung nicht speziell
erwähnt werden (z. B. Hebeschiebe-Fenster Schema C)!

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL: +43 (0)662 6196-0
FAX: +43 (0)662 6196-1449
E-Mail: maco@maco.at
www.maco.at

MACO BESCHLÄGE GMBH
HAIDHOF 3
D-94508 SCHÖLLNACH
TEL +49 (0)9903 9323-0
FAX +49 (0)9903 9323-5099
E-Mail: d-maco@maco.de
www.maco.de

Best.-Nr. 750464_DE
Erstellungsdatum:
Oktober 2008
Änderungsdatum:
Februar 2011
Alle Rechte und
Änderungen
vorbehalten.